



ANLEITUNG ZUM AUFHÄNGEN DEINER HOVERCOVER

SCHRITT 1: REINIGE DEI WAND

Verwende ein leicht feuchtes Tuch um die Stelle zu **reinigen**, an dem der Magnet beklebt wird. Schmutz könnte den Kleber daran **hindern** seine **volle Kraft** zu entfalten.



SCHRITT 2: FOLIE ENTFERNEN

Entferne die rote Schutzfolie von deinem Magneten,. Achte darauf, dass du den Kleber **nicht** mit der **Hand berührst** oder anderer **Schmutz oder Staub** an den Kleber kommt.

SCHRITT 3: AN DIE WAND KLEBEN

Klebe den Magneten an die zuvor **gereinigte Oberfläche**. **Drücke** dabei den Magneten mit der gesamten Handfläche **ca. 20 Sekunden gleichmäßig** und **kräftig** an die Wand.



SCHRITT 4: AUFHÄNGEN!

Jetzt ist dein Hovercover **bereit zum Aufhängen!** Durch das Magnetsystem kannst du dein Hovercover ganz **einfach ausrichten** und brauchst dir keine Gedanken über schief hängende Bilder zu machen.